Trois Étapes Pour Une Protection Rentable : Maison Intelli-Feu.

Étape 1 : Entretenez les lieux au moins deux fois par année, (0 \$ à 300 \$).

1.1) Enlevez les aiguilles, feuilles et autres débris des gouttières, du toit, des patios et des balcons. Nettoyez régulièrement les entrées d'air.

1.2) Enlevez toute la couverture végétale combustible (le paillis et les plantes) a moins de 1,5 mètres du périmètre de la maison.

1.3) Déplacez les matériaux combustibles (bois de chauffage et bois d'œuvre) qui sont à moins de 10 mètres du périmètre de la maison ou sous les patios.

1.4) Tondez le gazon pour qu'il mesure moins de 10 centimètres de long et plantez des arbustes et d'autres plantes de faible hauteur en les espaçant bien.

1.5) Élaguez les arbres pour laisser une distance de deux mètres entre le sol et les branches les plus basses.

Étape 2 : Effectuez des mises à niveau simples, (300 \$ à 3 000 \$).

2.1) Remplacez les bourrelets de calfeutrage endommagés ou manquants sur toutes les portes et portes de garage.

2.2) Posez une moustiquaire incombustible de trois millimètres sur toutes les entrées d'air externes, excepte les événements de sécheuse.

2.3) Installez un matériau incombustible entre le bardage et le sol sur une hauteur de 15 centimètres (p.ex. Un panneau de ciment ou une plaque métallique).

2.4) Installez une clôture incombustible (fibrociment, métal, grillage à mailles losangées ou pierre) a moins de 1,5 mètres de la maison.

2.5) Installez un sur-sol incombustible a moins de 1,5 mètres de la maison (sol minéral, roche, béton ou pierre).

Étape 3 : Effectuez des mises à niveau plus complexes, (3 000 \$ à 30 000 \$).

3.1) Installez une couverture de classe A résistante au feu (p. Ex. Bardeaux en fibrociment, en tôle ou en asphalte).

3.2) Installez un parement incombustible (stuc, métal, pierre ou fibrociment).

3.3) Installez des fenêtres a vitres multiples ou en verre trempé et des portes extérieures résistantes au feu.

3.4) Renovez tous les composants du patio pour qu'ils soient résistants au feu et aient une surface continue.

3.5) Coupez les conifères qui sont à moins de 10 mètres de la maison.

Remarque : toutes les actions ne s'appliqueront pas à chaque logement. L'exécution de ces étapes ne supprime pas le risque d'incendie de la maison ou de la structure.

Pour des ressources supplémentaires à www.centreintactadaptationclimat.ca